

## VERSIONE GL26

### Assegnazione Fasci Uscenti:

(int.3) (int.4) (int.5) (int.6) (int.7) (int.8)

.....

#### 25 X X X X X X

Inserire in corrispondenza degli interni:

- 1 per abilitare la prima linea;
- 2 per abilitare la seconda linea;
- 3 per abilitare entrambe.

-

### Assegnazione Fasci Entranti:

(int.3) (int.4) (int.5) (int.6) (int.7) (int.8)

.....

#### 26 X X X X X X

Inserire in corrispondenza degli interni:

- 1 per abilitare la prima linea;
- 2 per abilitare la seconda linea;
- 3 per abilitare entrambe.

-

### Predisposizione degli Apparecchi Telefonici:

(int.3) (int.4) (int.5) (int.6) (int.7) (int.8)

.....

#### 22 X X X X X X

Inserire in corrispondenza degli interni:

- 8 Per abilitare le chiamate entranti con ring e le uscenti senza limitazione.
- 7 Per abilitare le chiamate entranti senza ring e le uscenti senza limitazione.
- 3 Per abilitare solo chiamate entranti con suoneria.
- 1 Per abilitare solo le conversazioni interne.

(segue)

11 ottobre 2002

## VERSIONE VR26 (o simile)

### Assegnazione Fasci Uscenti:

(int.3) (int.4) (int.5) (int.6) (int.7) (int.8)

.....

#### 26 X X X X X X

Inserire in corrispondenza degli interni:

- 1 per abilitare la prima linea;
- 2 per abilitare la seconda linea;
- 3 per abilitare entrambe.

-

### Assegnazione Fasci Entranti:

(int.3) (int.4) (int.5) (int.6) (int.7) (int.8)

.....

#### 28 X X X X X X

Inserire in corrispondenza degli interni:

- 1 per abilitare la prima linea;
- 2 per abilitare la seconda linea;
- 3 per abilitare entrambe.

-

### Predisposizione degli Apparecchi Telefonici Giorno:

(int.3) (int.4) (int.5) (int.6) (int.7) (int.8)

.....

#### 24 X X X X X X

Inserire in corrispondenza degli interni:

- 8 Per abilitare le chiamate entranti con ring e le uscenti senza limitazione.
- 7 Per abilitare le chiamate entranti senza ring e le uscenti senza limitazione.
- 3 Per abilitare solo chiamate entranti con suoneria.
- 1 Per abilitare solo le conversazioni interne.

### Predisposizione degli Apparecchi Telefonici Notte:

(int.3) (int.4) (int.5) (int.6) (int.7) (int.8)

.....

#### 25 X X X X X X

Inserire in corrispondenza degli interni:

- 8 Per abilitare le chiamate entranti con ring e le uscenti senza limitazione.
- 7 Per abilitare le chiamate entranti senza ring e le uscenti senza limitazione.
- 3 Per abilitare solo chiamate entranti con suoneria.
- 1 Per abilitare solo le conversazioni interne.

### Programmazione Orologio:

22 hh mm.

### Programmazione Fasce Orarie:

23 hh mm (inizio fascia giorno) hh mm (fine giorno).